

Kontaktloser Kartenleser des Administrators der NAM-Software NVAC-CR/H



Charakteristik

- Kontaktloser Kartenleser für den Administrator der NAM-Software
- Installation und Betrieb mit der NAM-Software über USB-Port
- Kartenleser der Frequenz 13,56 MHz vom Typ Mifare & iClass